



1

- **PL:** W celu napięcia systemu CCA przekręcać zegar zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do uzyskania wymaganego poziomu kompresji wyrobu.
- **ENG:** To tighten the CCA system turn the knob clockwise to achieve the appropriate level of compression

2

- **PL:** W celu poluzowania systemu CCA przekręcać zegar przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o około 10 stopni, aż do usłyszenia wyraźnego kliknięcia
- **ENG:** To loose the CCA system turn the knob counterclockwise to about 10 degrees till you will hear the characteristic click

3

- **PL:** Następnie delikatnym ruchem poluzować naprężone linki po obu stronach zegara
- **ENG:** Then, loose the tightened laces on both sides of the knob carefully

---

**PL:** W przypadku, gdy w trakcie zakręcania zegara wystąpi opór, a orteza nie osiągnęła jeszcze właściwej kompresji, to należy zaniechać dalszego zakręcania zegara i wymienić wyrób na mniejszy rozmiar.

**UWAGA!** Próba dalszego zakręcania systemu CCA, pomimo oporu, może spowodować TRWAŁE uszkodzenie mechanizmu wyrobu!

**ENG:** In case of blocking the knob when turning and an inappropriate level of compression of a brace, stop turning the knob and change the brace for a smaller size.

**ATTENTION!** Each attempt of turning the knob despite the lock may result in PERMANENT damage of CCA system.